Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	e	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Mouse	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV/LIST MIX M x/FAV Li st	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
SUBTITLE SIZE Si ze/Subti tl e	EQ SUBTITLE Subti tl e / EQ		
AUDIO CANCEL Cancel / Audi o	LANG I/II AUDIO Audi o / Lang I/II		
REFRESH Ref resh	OPT-TOOLS SETUP Set up / OPT /		
INDEX << I ndex	TUNE- << / Tune-		
HOLD >> Hol d	TUNE+ >> / Tune+		
REVEAL I << Reveal	PRESET- I << / Preset-		
SUBPAGE >>I / Subpage	PRESET+ >>I / Preset+		
RED Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
GREEN Gr een	APP REPEAT Gr een / APP / Repeat		
YELLOW Yel l ow	YouTube REPEAT A-B Yel l ow / YouTube / Repeat		
BLUE Bl ue	Prime Video RANDOM Bl ue / Pri me Vi deo / Random		