| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISPLAY | ( i ) / Displ | DISPLAY INFO | Info |
| MOUSE | Recall / Mouse | RETURN BACK | Back |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUB-T | Sub-T | AD SUBT | Subt |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| BROWSER www | www Browser | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| CH | CH + | CH + | Ch + |
| REFRESH | Refresh | APP MEDIA | Media |
| CH | CH - | CH − | Ch - |
| | Red | A | Red |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| SCREENSHOT | Screenshot | ECO 3D | 3D |
| STOP | Stop | | Stop |
| SIZE | Play/Pause / Siz | PLAY MODE | Play |
| MIX TXT | TXT / Mix | REPEAT TEXT | Text |
| INDEX | << / Index | | << |
| HOLD | >> / Hold | | >> |
| REVEAL | I<< / Reveal | | I<< |
| CANCEL | >>I / Cancel | | >>I |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |