Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
↑	Up	▲	Up
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
←	Left	◀	Left
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
→	Right	▶	Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
↓	Down	▼	Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
A→B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
VOL+ Vol +	VOL + Vol +		
VOL− Vol -	VOL − Vol -		