Original		Rechange	
STANDBY	Power		Power
INFO	Info		Info
SUBTITLE	Subtitle		Subt
DTV/VCR	DTV/VCR		AV
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
MUTE	Mute		Mute
MENU	Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit
EPG	EPG		Guide
FAV	FAV		Pre Ch
PAGE+	Page+	+	Shift + Ch +
PAGE-	Page-	+	Shift + Ch -
OK	OK		Ok
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
TTX	TTX		Text
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
PAUSE	Pause		Pause
AUDIO	Audio		Dual

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Red		Red				
	Green		Green				
	Yellow		Yellow				
	Blue		Blue				
RECALL	Recall		Back				