Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute	Down	Down
Eject / Nicam	Eject	Left	Left
Recall / Goto	Pre Ch	Enter	Ok
1	1	DVD/DVB Menu	D. Menu
2	2	Exit	Exit
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Sound	Shift + Dual
6	6	PIC	Shift + Format
7	7	CH +	Ch +
8	8	CH -	Ch -
9	9	Sleep	Sleep
0	0	Aspect	Format
TV Menu	Menu	Rad / DVD	Options
Source	AV	Recall / TV	Back
Up	Up	Text	Text

Original	Rechange	Original	Rechange
Play/Pause / Inf	Info	Subtitle	Subt
Play/Pause / Inf	Play		
Play/Pause / Inf	Pause		
Stop / FAV	Shift + Pre Ch		
Stop / FAV	Stop		
EPG	Guide		
Red / DVD/USB	Red		
Green / Title	Green		
Yellow / PBC	Yellow		
Blue / Angle	Blue		
<< / Reveal	<<		
>> / Hold	>>		
I << / List	I <<		
>>I / Index	>>I		
Subpage	Media		
Display	Shift + Info		
Audio	Dual		