Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Off	Mute
Slow Down	Ch -
Stop	Stop
Slow Up	Ch +
Pause	Pause
Subt.	Subt
Auto/Track	Red
Rep/A-B	Shift + Text
Title	List
Repeat/1/All	Text
Zoom	Eject
Menu	Menu
Menu Up	Up
Display	Info
Menu Left	Left
OK Enter	Ok

Original	Rechange
Menu Right	Right
Return	Back
Menu Down	Down
Progr.	Sleep
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Next	>>I
1	1
2	2
Top Menu	D. Menu
Prev.	I <<
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Rechange
9	9
+10	Guide
0	0
Record	Rec
Rewind	<<
Shuffle	TV/R
C/CH	Pre Ch
Np	Blue
Tone	Yellow
Remain	Green
Open/Close	Shift + Mute
Vocal/Assist	Media
Angle	Format
Timer	AV
Play	Play
Game	Smart
Echo+	Shift + Ch +

Original	Rechange
F. Forward	>>
Audio	Dual
Echo-	Shift + Ch -
Clear/00:00	Shift + 9