Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	▲	>>
1	1	▼	<<
2	2	CH+	Ch +
3	3	CH-	Ch -
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
Recall	Back	SAT	Smart
Info	Info	FAV	Pre Ch
Tv/ Radio	TV/ R	Tv/ AV	AV
EPG	Guide	PAL/ NTSC	Format
Menu	Menu	Pause	Pause

Original		Rechange		Original	Rechange
UHF	UHF	APP MEDIA	Media		
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play		
AUDIO	Red/ Audio	A	Red		
POSITION	Green/ Position	B	Green		
	Yellow/ [. . .]	C	Yellow		
	Blue/ Audio L/ F	D	Blue		