Original	Rechange	Original	Rechange
Guide	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Play	SLOW — Play / Slow
POWER — Power	Power	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
TV/RADIO — Eject	SURROUND — Eject / Surround	<<	TUNE- — << / Tune-
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	>>	TUNE+ — >> / Tune+
GOTO — Red/Goto	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	D.SETUP — D.Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
ANGLE — Green/Angle	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	D.SETUP — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
REPEAT — Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Stop	HOLD — Stop / Hold
A-B — Blue/A-B	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
FAV — FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	INDEX — >>I/Index	PRESET+ — >>I / Preset+
TEXT — Text	GOTO TEXT — Text / Goto	MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home
HOLD FREEZE — Freeze/Hold	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /	LANG AUDIO — Lang/Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
EPG D.MENU — D.Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top	Up	Up
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Left	Left
SIZE ZOOM — Zoom/Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size	OK	OK
ASPECT — Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	Right	Right
SUBPAGE — Subpage	ANGLE INFO — Info / Angle	SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
MEDIA — Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media	Down	Down

Original		Rechange	
EXIT TITLE	Title/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title