Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		Down		Down
	Green/Prog		Green / APP / Repeat		PR+		CH+ / Page+
	Yellow/Status		Yellow / YouTube / Repeat		Vol -		Vol -
	Blue/Guide		Blue / Prime Video / Random		Mute		Mute / Dimmer
	Blue/Guide		Guide / EPG / -/--		PR-		CH- / Page-
	Red/Dec		Red / Netflix / Search		1		1
	Up		Up		2		2
	Violet/Text		Fav / Marker / PC		3		3
	Violet/Text		Text / Goto		Index/Mark		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear		4		4
	I<</Left		Left		5		5
	I<</Left		I<< / Preset-		6		6
	OK		OK		0		0
	Right/>>I		Right		0000		Setup / OPT /
	Right/>>I		>>I / Preset+		7		7
	Menu		Menu / Home		8		8
	Vol +		Vol +		9		9

Original	Rechange	Original	Rechange
SP/LP	D. Menu / Top		
AV	AV / Input / RDS		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Green/Prog	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow/Status	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Blue/Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Blue/Guide	Blue / Prime Video / Random	2	2
Red/Dec	Red / Netflix / Search	3	3
Up	Up	4	4
Violet/Text	Fav / Marker / PC	5	5
Violet/Text	Text / Goto	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	0	0
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Menu	Menu / Home	AV	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +		
Down	Down		
PR+	CH+ / Page+		