Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Return	Back
Audio Off	Mute	OK Enter	Ok
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Slow Up	Ch +	Menu Right	Right
Stop	Stop	Menu Down	Down
Subt.	Subt	Volume+	Vol +
Auto/Track	Shift + Right	Next	>>I
Rep/A-B	TV/R	Volume-	Vol -
Pause	Pause	Top Menu	Shift + Menu
Title	List	Prev.	I <<
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
Menu	Menu	3	3
DVD/TV	AV	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
+10	GUIDE
0	0
Mode	SMART
Remain	FORMAT
C/CH	PRE-CH
Np	SHIFT + LIST
Pbc	SHIFT + SUBT
R/L	SHIFT + DUAL
Record	REC MODE
Rewind	<<
Play	PLAY MODE
Game	D
Resume	MEDIA
Digest	C
Dimmer	B

Original	Rechange
Karaoke/Step	SHIFT + II
Setup	OPT
Play/Back	SHIFT + ◀
Video	D.MENU
Timer	SHIFT + AV
Mark	A
F. Forward	>>
Open/Close	ZOOM
Audio	DUAL
Info	INFO
Angle	SHIFT + A
3D	3D
Lang	SHIFT + B
Random	SHIFT + C
Shuffle	SHIFT + D