Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	NICAM	Smart
Mute	Mute	Menu	Menu
1	1	Source	AV
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	Exit	Exit
8	8	Display	Info
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
-/--	Guide	List	List
Back	Back	Fav List	Pre Ch
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format	CH +	Ch +
S. Mode	Dual	CH -	Ch -
Sleep	Sleep	TV / Radio	TV/R

Original	Rechange	Original	Rechange
CPG	Medi a		
Aspect	For mat		
Fr eeze	Pause		
I ndex	D. Menu		
Cancel	SHIFT + RETURN BACK Shi f t + Back		
Subpage	Subt		
Text	Text		
Reveal	Opt i ons		
Si ze	3D		
Hol d	St op		
M x	Rec		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Cyan	Bl ue		