Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FREEZE	Freeze		Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ON/OFF	On / Off	REPEAT TEXT	Text
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
SIZE	Size	ZOOM	Eject
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
UPDATE	Update	HOME SMART	Smart
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt
HOLD	Hold		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
PIC.MODE	Pic Mode	PICTURE FORMAT	Format
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
SOUND.SYS	Sound Sys	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
MENU	Menu	OK	Ok
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
RECALL	Recal l	FAV PRE-CH	Pre Ch		
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de		