Original		Rechange	
	Power		Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/R	Tv/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAVOR	Favor	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH▲	Up		Up
CH▲	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH▼	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH▼	Down		Down
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
PVR	PVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		