Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	I <<	I << / Preset-
Eject	Eject / Surround	>>	>> / Tune+
1	1	Play	Play / Slow
2	2	>>I	>>I / Preset+
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	Enter	OK
6	6	Right	Right
7	7	Down	Down
8	8	Return	Back / Return
9	9	Menu	Menu / Home
Goto	Text / Goto	Setup	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode	Title	Sound / Title
0	0	Add/Clear	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-	Angle	Info / Angle
Pause	Pause / Step / Freeze	P/N	Guide / EPG / -/--
Stop	Stop / Hold	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /	Vol -	VOL - — Vol -
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
I/P	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Disc/OP	LIST SMART — Smart / List		
Navigat	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+		
Vol +	VOL + — Vol +		
Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program		
Edit	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
CH-	CH PAGE - — CH- / Page-		