Mandis shop

Canon RS03

Original		Rechange	
POWER	Power	Power	
AUTO SET	Auto Set	Auto	
ASPECT	Aspect	Aspect / Eco	
INPUT	Input	Source	
AUTO PC	Auto PC	Shift +	Auto / Shift + Auto
FOCUS	Focus	Focus / Volt	Volt / Focus
ZOOM	Zoom	Shift +	Play / Shift + + / Play
1	Up/1	Up	
4	Left/4	Left	
OK	OK	Enter	
2	Right/2	Right	
3	Down/3	Down	
D.SHIFT/ KEYSTONE	Keystone/D.Shift	Invert / 3D	3D / Invert
MENU	Menu	Menu	
D.ZOOM	D.Zoom+	Play	+ / Play
D.ZOOM	D.Zoom-	Stop	- / Stop
VOL	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +

Original		Rechange	
VOL	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
MUTE	Mute	Shift +	Mute / Blank / Shift + Blank / Mute
IMAGE	Image	Mode	Mode
P-TIMER	P-Timer	Shift +	Timer / Freeze / Shift + Freeze / Timer
LAMP	Lamp	Video / Comp	Comp / Video

https://all-remote-controls.nl/fr/Canon/1060973-78114-telecommande-de-remplacement-pour-Canon-RS03-YH7-2245-000.html