Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
Pause / Stop	Pause	Left / <<	Left
Pause / Stop	Stop	Left / <<	<<
I<<	I<<	Right / >>	Right
>>I	>>I	Right / >>	>>
CH +	Ch +	Play / Enter	Ok
CH -	Ch -	Play / Enter	Play
Vol +	Vol +	Down	Down
Vol -	Vol -	[....]	Subt
*	Smart	Open / Close	Eject
Input	AV	Zoom	Shift + Eject
TV / DVD Mode	TV/R	[+]	Info
Mute	Mute	1	1
Language	Dual	2	2
DVD Menu	D. Menu	3	3
DVD Menu	Menu	4	4
Tools	Options	5	5

Original	Rechange	Original	Rechange
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
- -	Gui de		