Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Off	Mute
Slow Down	Ch -
Stop	Stop
Slow Up	Ch +
Auto/Track	Smart
Subt.	Subt
Title	List
Pause	Pause
Rep/A-B	Shift + Text
Zoom	Shift + Eject
Repeat/1/All	Text
DVD/TV	AV
Menu	Menu
Menu Up	Up
Menu Left	Left
Progr.	Sleep

Original	Rechange
Return	Back
Display	Info
OK Enter	Ok
Menu Right	Right
Menu Down	Down
1	1
2	2
3	3
4	4
Next	>>I
Pbc	Media
Game	Vol -
Top Menu	D. Menu
Prev.	I <<
5	5
6	6
7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8		
9	9		
+10	GUIDE Guide		
0	0		
C/CH	PRE-CH Pre Ch		
Setup	SETTINGS OPT Options		
Open/Close	ZOOM Eject		
Mark	SHIFT + 7 Shift + 7		
Play	PLAY MODE Play		
Rewind	<<		
Record	REC MODE Rec		
Digest	+ VOL Vol +		
3D	ECO 3D 3D		
Audio	SOUND DUAL Dual		
F. Forward	>>		
Angle	PICTURE FORMAT Format		