Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVB/Analogue	DVB / Analogue	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ& 9	9	9	9
+-*/! 0	0	0	0
I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
SELECT OK	OK / Select	OK	Ok
PR/PAGE	PR/Page +	+ CH	Ch +
PR/PAGE	PR/Page -	CH –	Ch -
S.EFFECT	S. Effect	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EDIT	Edit	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
STILL	Still		Stop
MENU M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
NORMAL	Normal	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
RECALL	i / Recall	RETURN BACK	Back
CANCEL/EXIT	Cancel / Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
T.CANCEL	T. Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SIZE	Size	ZOOM	Eject
SUBCODE	Subcode	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
HOLD	Hold	II	Pause
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange