Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	AV	AV
→0←	Options	Pause	Pause
T. R.	D. Menu	<<	<<
[00: 00]	Guide	Play	Play
o/ [oo]	Pre Ch	>>	>>
Showview	Media	Stop	Stop
1	1	Rec	Rec
2	2	Eject	Eject
3	3	SP / LP	3D
4	4	Up / PR+	Up
5	5	I >	Shift + Play
6	6	Up / PR+	Ch +
7	7	Down / PR-	Down
8	8	Down / PR-	Ch -
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
TV / VCR	TV/ R	OK	Ok

Original		Rechange		Original	Rechange
	Menu		Menu		
	PAL / SEC		Format		
	Index-		I <<		
	Index+		>>I		
	A. SEL		Smart		