Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 / Tracking	TV 1	1
TRACKING 2	2	DVD 2	2
3	3 / Tracking -	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR +	Up / PR+		Up
PR +	Up / PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR -	Down / PR-		Down
PR -	Down / PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
PLAY/PAUSE Play/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
FF FF >>	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I<< Prev	PRESET- I<< / Preset-		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
NEXT Next >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
SKIP Skip	GOTO TEXT Text / Goto		
TITLE/PBC Title	TITLE SOUND Sound / Title		
SLOW - Slow -	VOL - Vol -		
SLOW + Slow +	VOL + Vol +		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		

Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 / Tracking	TV 1	1
TRACKING 2	2	DVD 2	2
3	3 / Tracking -	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR +	Up / PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR +	Up / PR+		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR -	Down / PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR -	Down / PR-		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
PLAY/PAUSE Play/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
FF FF >>	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I<< Prev	PRESET- I<< / Preset-		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
NEXT Next >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
SKIP Skip	GOTO TEXT Text / Goto		
TITLE/PBC Title	TITLE SOUND Sound / Title		
- SLOW Slow -	VOL - Vol -		
SLOW + Slow +	+ VOL Vol +		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		