Original	Rechange	Original	Rechange
Power Zone 2	SHIFT + Power	Tuner	6
Vol + Zone 2	SHIFT + Vol +	Page Up	SHIFT + CH+ /
Eco	Text / Goto	Page Up	Smart / List
Power	Power	Online Music	4
Source Zone 2	AV / Input / RDS	Bluetooth	9
Vol - Zone 2	SHIFT + Vol -	Internet Radio	5
Sleep	Sleep / Timer	Page Down	Display / Media
CBL/SAT	0	Page Down	SHIFT + CH- /
DVD/Blu-ray	2	Green/Movie	Green / APP / Repeat
Blu-ray	3	Red/Music	Red / Netflix / Search
Channel +	CH+ / Page+	Blue/Game	Blue / Prime Video / Random
Game	Guide / EPG / -/--	Yellow/Pure	Yellow / YouTube / Repeat
AUX	7	Info	Info / Angle
Media Player	Fav / Marker / PC	Option	Menu / Home
Channel -	CH- / Page-	Vol +	Vol +
iPod/USB	8	Up	Up
TV AUDIO	1	Left	Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOLUME ▼	Vol -	VOL –	Vol -
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNE – ⏮	I <<I Tune-	PRESET- ⏮	I << / Preset-
TUNE – ⏮	I <<I Tune-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TUNE + ⏭	>>I / Tune+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TUNE + ⏭	>>I / Tune+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
MUTE 🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	Quick Select 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
QUIC 2	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
QUIC 2	Quick Select 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SELECT 3	Quick Select 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Quick Select 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original	Rechange