Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Tone	AV / Input / RDS
Clock	Shift + Sleep / Timer	Volume+	Vol +
Sleep	Sleep / Timer	Preset-	Shift + I<< / Preset-
CD	Shift + 3	Mute	Mute / Dimmer
Analog In	D. Menu / Top	Volume-	Vol -
Optical In	Setup / OPT /	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
FM	Smart / List	Info	Info / Angle
AM	Display / Media	Up	Up
Bluetooth	Shift + 9	Left	Left
I<<	I<< / Preset-	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
<</ Tune-	<< / Tune-	Timer Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
>>/ Tune+	>> / Tune+	Repeat	Green / APP / Repeat
Preset+	Shift + >>I / Preset+	Program	TV/ Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
MODE — Mode	FORMAT / PICTURE — Picture / Format		
1 — 1	TV 1 — 1		
2 — 2	DVD 2 — 2		
3 — 3	CD - STB 3 — 3		
4 — 4	VIDEO 4 — 4		
5 — 5	TAPE 5 — 5		
6 — 6	TUNER 6 — 6		
7 — 7	AUX - HDD 7 — 7		
8 — 8	USB 8 — 8		
9 — 9	BLUETOOTH 9 — 9		
+10 — +10	-/-- / GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0 — 0	HDMI - SAT 0 — 0		
CLEAR — Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear		