Original	Rechange
OFF	SHIFT + Power
ON	Power
Standard	Red / Netflix / Search
Cinema	Green / APP / Repeat
Music	Yellow / YouTube / Repeat
DSP Simulation	Blue / Prime Video / Random
Direct	SHIFT + Red / Netflix /
Stereo	SHIFT + Green / APP /
Virtual Surroun	SHIFT + Yellow / YouTube /
5CH/7CH Stereo	SHIFT + Blue / Prime
Input PHONO	0
Input CD	3
Input TUNER	6
Tuning+	>> / Tune+
Input DVD/VDP	2
Input TV/DBS	1
Input VCR	4

Original	Rechange
Tuning-	<< / Tune-
Input VCR-2	9
Input V. AUX	8
Input CDR/TAPE	5
Channel + /	>>I / Preset+
Channel + /	CH+ / Page+
Input AUX	7
Channel - / Prese	I << / Preset-
Channel - / Prese	CH- / Page-
Mode	Play / Slow
Memory	Pause / Step / Freeze
Band	Stop / Hold
Shift	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
Setup	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up		
Surround	Eject / Surround		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Status / Displa	Display / Media		
Down	Down		
Surround Back	Back / Return		
Test Tone	Text / Goto		
Video Select	Picture / Format		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer		
Speaker	Sound / Title		
Input Mode	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
Input Analog	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
Input Ext.In	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3		