Original		Rechange	
Power On		Power	
Off		Shift + Power	
Setup		Setup / OPT /	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Right		Right	
Down		Down	
Volume+		Vol +	
Next/Sel		OK	
Muting		Mute / Dimmer	
Volume-		Vol -	
Tuner		6	
Phono		9	
CD		3	
MD/Tape		5	
VDP		8	

Original		Rechange	
DVD		2	
VCR-1		4	
VCR-2/V.AUX		7	
TV/VCR		AV / Input / RDS	
TV/DBS		1	
Surr. Para.		Play / Slow	
DSP Simu.		Pause / Step / Freeze	
5CH Stereo		Stop / Hold	
Dolby/DTS		Rec / Rec Mode	
Direct		<< / Tune-	
Stereo		>> / Tune+	
Input Mode		Red / Netflix / Search	
Input Analog		Green / APP / Repeat	
Input Ext. In		Yellow / YouTube / Repeat	
Test Tone		Text / Goto	
Output		Sound / Title	
Speaker		Audio / Lang I/II	

Original	Rechange	Original	Rechange
Power On	Power	1	1
Off	Shift + Power	2	2
Tuning+	>> / Tune+	3	3
Tuning+	Up	4	4
Memory	OK	5	5
Band	Left	6	6
Mode	Right	7	7
Preset+	>>I / Preset+	8	8
Preset+	CH+ / Page+	RDS	AV / Input / RDS
Tuning-	<< / Tune-	PTY	Info / Angle
Tuning-	Down		
Volume+	Vol+		
Shift	Smart / List		
Preset-	I << / Preset-		
Preset-	CH- / Page-		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol-		