Original	Rechange	Original	Rechange
Power Off	SHIFT + Shift + Power	Stop	Stop / Hold
Power	Power	Play	Play / Slow
DVD	2	I<</Volume-	I<< / Preset-
VDP	SHIFT + Shift + 2	>>I / Volume+	>>I / Preset+
Tuner	6	Pause	Pause / Step / Freeze
Shift	Smart / List	</Disc Skip+	Rec / Rec Mode
TV/DBS	1	Speaker	AV / Input / RDS
	7	Dolby/DTS	Zoom / Size
Phono	9	Direct	Audio / Lang I/II
Channel +	CH+ / Page+	Master Vol +	Vol +
VCR-1	4	DSP Simulation	Picture / Format
CD	3	5CH/6CH Stereo	Subtitle / EQ
CDR/Tape	5	Stereo	Sound / Title
Channel -	CH- / Page-	Master Vol -	Vol -
VCR-2 / V-AUX	SHIFT + Shift + 4	Input Mode	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-	Input Analog	Green / APP / Repeat
>>	>> / Tune+	Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Muting	Mute / Dimmer	Down	Down
Tuning Down	Shift + TUNE- << /	On Screen	Info / Angle
Tuning Up	Shift + TUNE+ >> /	T. Tone	Text / Goto
System Setup	Setup / OPT /	Multi EQ	Guide / EPG / -/--
Up	Up	Output	Fav / Marker / PC
Surround	Eject / Surround		
Band	Shift + Stop /		
RDS	Shift + AV / Input / RDS		
Mode Tuner	Shift + Play /		
PTY	Sleep / Timer		
Left	Left		
Enter	OK		
CH Select	Menu / Home		
Right	Right		
Memory	Shift + Pause / Step /		
RT	TV/ Radio /		
Status	Display / Media		