Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	DVB Menu	Media
Mute	Mute	CH+	Ch +
1	1	CH-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Back	Back
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	AV/Tv	AV
0	0	EPG	Guide
-/--	Shift + Guide	SUBT	Subt
Recall	Pre Ch	i/Info	Info
Vol +	Vol +	[≡]/Text	Text
Vol -	Vol -	[≡+]/Hold	Dual
Nicam	Smart	[▼]/PGDN	<<

Original	Rechange	Original	Rechange
[▲] PGUP	>>		
[≡i] / Index	Exit		
[≡◆] / Size	Format		
[≡?] / Reveal	TV/R		
[≡o] / Subpage	D. Menu		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Cyan	Blue		
Sleep	Sleep		
FAV	Shift + Pre Ch		
Last	Eject		
P-Mode	3D		