| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| AUTO | Eject / Auto | SURROUND | Eject / Surround |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH + | CH+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| LCD MENU | LCD Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| DVD SETUP EXIT | DVD Setup/Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DVD SETUP EXIT | DVD Setup/Exit | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAV- | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FAV- | FAV- | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| FAV+ | FAV+ | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TEXT | Angle/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| TEXT | Angle/Text | ANGLE INFO | Info / Angle |
| HOLD | Zoom/Hold | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INDEX | D. Menu/Index | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| SIZE | Title/Size | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| SIZE | Title/Size | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| REVEAL | D. Disp/Reveal | LIST SMART | Smart / List |
| SUBPAGE | Goto/Subpage | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| MEDIA | I>/Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| ▶II | Play/Pause | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Play/Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| << | << | TUNE- << | << / Tune- |
| >> | >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| Rec | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| Stop | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| I<< | I<< | PRESET- I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ |
| PROG | Red/Prog | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| INTRO | Green/Intro | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT | Yellow/Repeat | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT | Yellow/Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| A-B | Blue/A-B | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| A-B | Blue/A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |