Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK

Original		Rechange	
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Options	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Google Assist	LIST SMART	Smart / List
	CH+	+ CH	CH+ / Page+
	CH-	CH –	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		