Mandis shop

Epson 1491605

Original	Rechange
Power	Power
Source Search	Source
Help	Shift + Info Help — Shift + Help /
1	Page▲ Vol — Vol + / Page +
3	Focus Volt — Volt / Focus
2	Play + — + / Play
4	Page▼ Vol — Vol - / Page -
5	Stop — - / Stop
6	Info Help — Help / Info
7	Aspect Eco — Eco / Aspect
8	Invert 3D — 3D / Invert
9	Mute Blank — Blank / Mute
0	Video Comp — Comp / Video
Menu	Menu — Menu
ESC	Shift + Power — Shift + Power
Up	Up
Down	Down

Original	Rechange
Right	Right
Volume	Mode — Mode
Left	Left
Enter	Enter — Enter
Auto	Auto — Auto
Freeze	Timer Freeze — Freeze / Timer
E-Zoom+	Shift + ▲ — Shift + Up
E-Zoom-	Shift + ▼ — Shift + Down
AV Mute	Shift + Mute Blank — Shift + Blank / Mute
Page+	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
Page-	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -

https://al-remotes.com/fr/Epson/1665-658-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-1491605.htm