Mandis shop

# Epson 1473902

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| On | Power | S-Video | Volt / Focus |
| D/Scart | Source | Blank | Blank / Mute |
| Off | Shift + Power | Video | Shift + Comp / Video |
| Memory | Mode | Contrast | - / Stop |
| Color Mode | Auto | Gamma | + / Play |
| Menu | Menu | S.Tone | Help / Info |
| Aspect | Eco / Aspect | Pattern | 3D / Invert |
| ESC | Shift + Menu | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| Select | Enter | | |
| HDMI | Vol + / Page + | | |
| PC | Vol - / Page - | | |
| Component | Comp / Video | | |
| Color Temp | Freeze / Timer | | |

https://all-remote-controls.nl/fr/Epson/1062201-66057-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-1446096.html