Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH/ Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	CH/ Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
i i	ANGLE INFO Info / Angle		