Original		Rechange	
	Power		Power
	3D		3D
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV		TV/R
	Recall		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	Mute		Mute
	i		Info
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Q. Menu		D. Menu
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Internet		Smart
	Music/Photo/Video		Options
	Guide		Guide
	☼1/O		Format

Original		Rechange		Original	Rechange
	2/ Q	ZOOM	Eject		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	[≡] . . .	AD SUBT	Subt		
	[- o-]	DISC NAV LIST	List		
	<<	<<	<<		
	Pause	II	Pause		
	>>	>>	>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		