Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
USB/CARD	DVB/USB/Card	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB/CARD	DVB/USB/Card	SHIFT + USB 8	Shift + 8
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
0/10	0/10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU PBC	PBC/Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow

Original	Rechange
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Vol -	Vol -
I<<< / CH+	I<< / Preset-
I<<< / CH+	CH+ / Page+
>>I / CH-	>>I / Preset+
>>I / CH-	CH- / Page-
EPG/Program	Shift + TV/Radio / Program
EPG/Program	Shift + Guide / EPG / -/--
TXT/Repeat	Text / Goto
TXT/Repeat	Shift + Green / APP /
Scan/Search	Shift + Red / Netflix /
A-B/TV/R/Fav	TV/Radio /
A-B/TV/R/Fav	Shift + Yellow / YouTube /
A-B/TV/R/Fav	Fav / Marker / PC

Original	Rechange
Digest	D.Menu / Top
Display	Display / Media
N/P	Picture / Format
Slow	Shift + Play /
Return	Back / Return
V-Mode	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Zoom	Zoom / Size