Original	Rechange
Power	Power
Eject/Open/Close	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
DVD	Shift + 2
VCR	Shift + 4
AV	AV / Input / RDS
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR+ Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR- Tv	CH- / Page-
7	7
8	8

Original	Rechange
9	9
Vol + Tv	Vol +
Title	Sound / Title
0	0
Mute Tv	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol -
O))/Audio	Audio / Lang I/II
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ
Camera/Angle	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	Sleep / Timer
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow	CHP. ADD	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Thumbnail	Picture / Format
List/Disc Menu	Smart / List	Clear	Exit / Cancel / Clear
List/Disc Menu	D. Menu / Top	Repeat	Green / APP / Repeat
Up/PR/TRK+	Up	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Setup	Setup / OPT /	Random	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Tv/VCR	TV/Radio /
Enter	OK		
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down/PR/TRK-	Down		
Return	Back / Return		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Zoom	Zoom / Size		
Dubbing	Guide / EPG / -/--		
Lock	Menu / Home		