Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	9	9
Open/Close	Eject / Surround	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	Dubbing	Blue / Prime Video / Random
DVD	Shift + 2	0	0
HDD	Shift + 7	Mute Tv	Mute / Dimmer
AV/Input	AV / Input / RDS	Vol - Tv	Vol -
AV/Input Tv	Shift + AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Subtitle	Subtitle / EQ
2	2	Clear	Exit / Cancel / Clear
3	3	Rec	Rec / Rec Mode
PR/CH+ Tv	CH+ / Page+	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
4	4	Timer Rec	Sleep / Timer
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	>>	>> / Tune+
PR/CH- Tv	CH- / Page-	I <<	I << / Preset-
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow	Title	Sound / Title
Stop	Stop / Hold	CHP. ADD	Guide / EPG / -/--
Home	D. Menu / Top	I. Skip	Info / Angle
Up/ PR/ CH+	Up	Repeat	Green / APP / Repeat
Menu/ List	Menu / Home	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Left	Left	Thumbnail	Picture / Format
Enter	OK	TV/ DVD	TV/ Radio /
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down/ PR/ CH-	Down		
Return	Back / Return		
Timeshift	Text / Goto		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Setup	Setup / OPT /		
PIP	Smart / List		
Zoom	Zoom / Size		