Original	Rechange	Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround	PTY	Shift + Smart / List
Power	Power	7	7
CD / DVD	Shift + 3	8	8
CD / DVD	Shift + 2	9	9
Band	Smart / List	PTY Search	Shift + Display / Media
Band	Shift + 6	Repeat	Green / APP / Repeat
AUX	Shift + 7	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Program	TV/Radio /
Sleep	Sleep / Timer	Clear	Exit / Cancel / Clear
1	1	Sound Mode	Sound / Title
2	2	Preset+	Shift + >>I / Preset+
3	3	Preset+	CH+ / Page+
RDS	AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
4	4	Volume+	Vol +
5	5	Preset-	Shift + I<< / Preset-
6	6	Preset-	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Subtitle	Subtitle / EQ	I << / Skip Scan-	I << / Preset-
Volume-	Vol -	>>I / Skip Scan+	>>I / Preset+
Zoom	Zoom / Size	Title	Shift + Sound / Title
Return	Back / Return	Marker	Fav / Marker / PC
Up	Up	Search	Red / Netflix / Search
Left	Left	Angle	Info / Angle
Enter	OK		
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Display	Display / Media		
Setup	Setup / OPT /		
Stop	Stop / Hold		
Pause / Step	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
<< / Slow Scan-	<< / Tune-		
>> / Slow Scan+	>> / Tune+		