Mandis shop

Grundig UM5100

Original		Rechange	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<>	SLOW	Play / Slow
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Volume-	VOL –	Vol -
	Volume+	+ VOL	Vol +
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	0	HDMI-SAT 0	0
	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	DSC	LIST SMART	Smart / List
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

https://al-remotecontrols.fr/Grundig-UM5100-telecommande-de-remplacement-pour-Grundig-UM5100-755320001.htm