Original	Rechange
Power	Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
:=	D.Menu / Top
Smart	Smart / List
Input	AV / Input / RDS
←	Back / Return
Home	Menu / Home
[ ]	TV/Radio /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Rechange
Down	Down
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Netflix	Shift + Red / Netflix /
prime video	Shift + Blue / Prime
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Google Play	Shift + 2
Disney+	Shift + Green / APP /
Spotify	Display / Media
..OQ	Picture / Format
Eco	Setup / OPT /
(i)	Info / Angle
1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		