Original		Rechange	
	Power		Power
	Rec		Rec
	D. Menu		D. Menu
	Open/Close		Eject
	i/Info		Info
	Sleep		Sleep
	P. Mode		Shift + Format
	S. Mode		Shift + Dual
	I/II/Audio		Dual
	Subtitle		Subt
	CH. List		List
	Screen		Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Rechange	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Source		AV
	Q. View		Options
	Mute		Mute
	Guide		Guide
	Menu		Menu
	FAV		Pre Ch
	Exit		Exit
	Back		Back
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
REPEAT	[X] / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INDEX ZOOM	Zoom/Index	PICTURE FORMAT	Format
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REV	Red	A	Red
REV	<<		<<
FWD	Green	B	Green
FWD	>>		>>
PREV	Yellow	C	Yellow
PREV	I <<		I <<
NEXT	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
NEXT	>>I		>>I
SETUP	[≡] / Setup	REPEAT TEXT	Text
TITLE	[. ≡] / Title	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SEARCH	[. . .] / Search	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
10+	[+] / 10+	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
PROGRAM	[?] / Program	SEARCH TV/R	TV/R
A-B	[♦] / A-B	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ANGLE/REC LIST	Timer/Angle	HOME SMART	Smart
D.CALL	I >/ D.Call	ECO 3D	3D