| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| Source | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleep / Zoom | Sleep / Zoom | PROG SLEEP | Sleep |
| Sleep / Zoom | Sleep / Zoom | ZOOM | Eject |
| Last / Slideshow | Last / Slideshow | RETURN BACK | Back |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol - | VOL – | Vol - |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| I/II | Audio I/II | SOUND DUAL | Dual |
| ▲ | P + | + CH | Ch + |
| P | P - | CH – | Ch - |
| | Up | ▲ | Up |
| | Left | ◀ | Left |
| OK | OK / Play/Pause | OK | Ok |
| OK | OK / Play/Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| OK | OK / Play/Pause | II | Pause |
| | Right | ▶ | Right |
| | Down | ▼ | Down |
| Display | Display | DISPLAY INFO | Info |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| FAV1 | Red / FAV 1 | A | Red |
| FAV2 | Green / FAV 2 | B | Green |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Yellow / FAV 3 | C Yellow | | |
| Green / FAV 4 | D Blue | | |
| Settings | SETTINGS OPT Options | | |
| Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| Stop / Wide | ■ Stop | | |
| Stop / Wide | PICTURE FORMAT Format | | |
| I<< / Twin | I<< | | |
| << / Swap | << | | |
| << / Swap | FAV PRE-CH Pre Ch | | |
| >> | >> | | |
| >>I / Hold | >>I | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |