| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Subtitle | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | ☼ | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Info | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ^ | Up | | Up |
| < | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| > | Right | | Right |
| v | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH.List | CH. List | LIST SMART | Smart / List |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| PVR | PVR | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| wuaki.tv | Wuaki.TV | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |