Original		Rechange	
	Power		Power
	TV / DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI - SAT 0	0
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange	
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol +	+ VOL	Vol +
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Still	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange
Radio / Browse	Display / Media
T. Shift / Rotat	Setup / OPT /
Lang / Page Up	Shift + CH+ /
Lang / Page Up	Shift + Audio / Lang I/II
Subtitle / Page Down	Shift + CH- /
Subtitle / Page Down	Subtitle / EQ
DMP.	Smart / List
PVR	D. Menu / Top
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search
Green / >>	>> / Tune+
Green / >>	Green / APP / Repeat
Yellow / I<<	I<< / Preset-
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange
Blue / >>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto
Size	Shift + Zoom /
Reveal	Eject / Surround
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Hold / Sleep	Shift + Stop /
Hold / Sleep	Sleep / Timer
Index	Shift + Info / Angle
Sub. Code	Shift + Subtitle / EQ
Mix	Shift + Text /