Mandis shop

Hisense EN205A7H

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
VOL+	Vol +		Up
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<		Left
PII/PAIR	Play	SLOW	Play / Slow
PII/PAIR	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PII/PAIR	Pair	OK	OK
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>I		Right
VOL–	Vol -	VOL	Vol -
VOL–	Vol -		Down
NEWS	News	ANGLE INFO	Info / Angle
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
OPT COAX	OPT Coax	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
LINE IN	Line In	CD-STB 3	3
USB	USB	USB 8	8

https://al-remotecontrols.fr/hisense/10635-9574-telecommande-remplacement-pour-hisense-EN205A7H-70338.htm