Mandis shop

Hitachi RB-DD1S

Original		Rechange		Original	Rechange
HTA	Power		Power		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
PRESET	Preset	HOME SMART	Smart		
RETURN SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual		
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +		
MASTER VOL	Master Vol -	VOL −	Vol -		
▷▷I	>>I	>>I	>>I		
I◁◁	I <<	I <<	I <<		
ENTER NEXT	Enter	OK	Ok		
II	Pause	II	Pause		
■	Stop	■	Stop		
◁◁	<<	<<	<<		
▷▷	>>	>>	>>		
▷	Play	PLAY MODE ▷	Play		

https://al-remotecontrols.fr/hitachi/1625-148-telecommande-de-remplacement-pour-hitachi-RB-DD1S-HD42.htm