Original		Rechange	
	Power		Power
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	List / [ ]	DISC NAV LIST	List
	Guide / [ ]		Stop
	Guide / [ ]	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red / OPT+	A	Red
	Red / OPT+	SETTINGS OPT	Options
	Green / Audio	B	Green
	Green / Audio	SOUND DUAL	Dual
	Yellow / Subtitl	C	Yellow
	Yellow / Subtitl	AD SUBT	Subt
	Blue / Freeze	D	Blue
	Blue / Freeze		Pause
	CH+ / Page+	+ CH	Ch +
	CH- / Page-	CH −	Ch -
	V+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
V-	V-	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	i	DISPLAY INFO	Info
Mute	Mute	MUTE	Mute
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
[≡↕]	[≡↕]	ZOOM ⏏	Eject
[≡X] / WIDE	[≡X] / Wide	ECO 3D	3D
[/ ≡]	[/ ≡]	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
[≡?]	[≡?]	APP MEDIA	Media
G	G	HOME SMART	Smart

Original	Rechange