| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | Recall | | Back / Return |
| | Mute | | Mute / Dimmer | | Display | | Display / Media |
| | Nicam/A2 | | Shift + Audio / Lang I/II | | Freeze | | Pause / Step / Freeze |
| | Aspect | | Shift + Picture / Format | | Rec/Auto | | Rec / Rec Mode |
| | P. Mode | | Picture / Format | | Red | | Red / Netflix / Search |
| | S. Mode | | Sound / Title | | Green | | Green / APP / Repeat |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | Sleep | | Sleep / Timer |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | Up | | Up |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | Source | | AV / Input / RDS |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | Left | | Left |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | Enter | | OK |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | Right | | Right |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | Down | | Down |
| -/-- | -/-- | | Shift + Guide / EPG / -/-- | | Menu | | Menu / Home |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | Exit | | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH | CH+ | CH+ | CH+ / Page+ |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| T.SHIFT | T. Shift | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| HOLD | Play/Pause/Hol | SLOW | Play / Slow |
| HOLD | Play/Pause/Hol | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| REVEAL | <</Reveal | TUNE- | << / Tune- |
| SIZE | >>/Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SIZE | >>/Size | TUNE+ | >> / Tune+ |
| INDEX | Stop/Index | HOLD | Stop / Hold |
| I<< | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| S.PAGE | S. Page/>>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DTV | DTV | LIST SMART | Smart / List |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |