Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/AV	TV/ AV	TIMER AV	AV
PAUSE	Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LANG	Red/ Lang	A	Red
LANG	Lang	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
POSI	Green/ Posi	B	Green
SOUND	Blue/ Sound	D	Blue
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Yellow/ Text	C	Yellow
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PRE PR	PRE PR	RETURN BACK	Back
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange		Original		Rechange	
P+	P+	CH +	Ch +				
P-	P-	CH -	Ch -				
SAT	SAT	HOME SMART	Smart				
UHF	UHF	APP MEDIA	Media				
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	Format				
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R				