Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	<<	PRESET-	I << / Preset-
	>>	PRESET+	>>I / Preset+
	:Q	TITLE SOUND	Sound / Title
	TV Play	SURROUND	Eject / Surround
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Live TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	☰	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	⚙	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX	Green / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Del	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Blue / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mouse	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
EPG	Red / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
↩	↩	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
EPG	Red / EPG	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
TTX	Green / TTX	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
FAV	Yellow / FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
INFO	Blue / Info	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
FAV	Yellow / FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		