Mandis shop

Iomega SCREENPLAY-MX2HD

Original	Rechange
Power	Power
Home	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Stop	Stop / Hold
Option	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I<<< / Prev	I<< / Preset-
>>I / Next	>>I / Preset+
Search	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Eject	Eject / Surround

https://al-remotecontrols.fr/fr/iomega/1552-260-telecommande-de-remplacement-pour-iomega-screenplay-mx2hd.html