Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
L/R/ST	L/R/ST	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPEN/CLOSE	Open / CLose	SURROUND	Eject / Surround
NTSC/PAL	NTSC / PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Rechange	Original	Rechange
Ski p	Ski p / Preset-		
Ski p >>I	>>I / Preset+		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
<< Scan	TUNE- << / Tune-		
Scan >>	TUNE+ >> / Tune+		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
AB	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Vol -	VOL - Vol -		
Vol +	+ VOL Vol +		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Key-	CH PAGE - CH- / Page-		
Key+	+ CH PAGE CH+ / Page+		